TESCON® PROFECT

Ruban adhésif d'angle pré-plié pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

	Matière
Non-tissé	non-tissé spécial en PP
Colle	colle SOLID résistante à l'eau
Papier transfert	film PE siliconé

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		bleu clair
Épaisseur		0,5 mm
Exposition aux intempéries et rayons UV		3 mois
Collage conforme aux conditions d'essai non-vieillie/ vieillie	NBN EN 17990	réussi
Enduisable		oui
Température de mise en œuvre		à partir de -10 °C
Résistance à la température, permanente		entre -50 °C et +90 °C
Stockage		dans un endroit frais et sec

Application

Ruban de raccord d'angle pré-plié pour la réalisation de

- Collages d'angle étanches à l'air de freins-vapeur et de bandes d'étanchéité à l'air ainsi que de panneaux dérivés du bois (par exemple OSB)
- Collages d'angle étanches au vent d'écrans de sous-toiture et d'écrans pare-pluie, par exemple des raccords aux fenêtres (de toit) à l'extérieur
- Raccords étanches à l'air de fenêtres (de toit), portes, etc. à l'intérieur et l'extérieur

Conditionnement

Art. n°	Long.	Larg.	Séparation papier transfert	Poids	Unité d'emballage	Récipient	Code GTIN
1AR02924	30 m	50 mm	12 | 38 mm	0,6 kg	20	420	4026639229243
1AR02922	30 m	60 mm	25 | 35 mm	0,7 kg	20	420	4026639229229

Avantages

- ✔ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre
- ✔ Collage durable et sûr grâce à la colle résistante à l'eau
- ✔ Gagne du temps de pose grâce au pré-pliage et à l'accès direct à une des deux surfaces adhésives (sans papier transfert)
- ✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple
- ✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert d'enduit
- ✔ S'adapte à la situation : disponible en 25 | 35 et 12 | 38 mm
- ✔ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon la RE 2020 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
- ✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Supports

Avant le collage, nettoyez les supports.
Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures et écrans extérieurs pro clima, et sur d'autres freins-vapeur, membranes d'étanchéité à l'air (par exemple en PE, PA, PP et aluminium) ainsi que sur d'autres écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie pour façades (comme en PP et PET).
Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (par exemple conduits, fenêtres, etc.), les panneaux isolants en mousse synthétique rigides et enduisables et les panneaux rigides dérivés du bois (agglomérés, OSB, contreplaqués, MDF et panneaux de sous-toiture en fibres de bois).
Lors du collage sur des panneaux de sous-toiture en fibres de bois et les supports minéraux lisses, le traitement préalable avec la sous-couche TESCON PRIMER est nécessaire. Les supports en béton ou enduit ne doivent pas être friables.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.
À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.
Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d'accroche TESCON PRIMER.

Conditions générales

Les collages ne doivent pas être soumis à une contrainte de traction. Après le collage des membranes, un lattage doit supporter le poids de l'isolant. Consolider éventuellement aussi les endroits collés par des lattes supplémentaires.
Bien maroufler les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent. Veiller à une contre-pression suffisante.
Les collages étanches au vent, à l'air ou résistants à la pluie sont uniquement possibles moyennant une pose sans plis des freins-vapeur, des écrans de sous-toiture et des écrans pare-pluie pour façades.
Évacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant par une ventilation systématique et constante. Installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.
Pour l'enduit, merci de respecter les recommandations du fabricant d'enduit pour les supports non-absorbant. Un pont d'adhérence est éventuellement nécessaire.

EPD verified

Absence de nocivité certifiée selon ISO 16000

Made in Germany developed and produced by pro clima

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima®