

Paigaldusjuhend

ADHERO Floor Drain

ADHERO Floor Drain paigaldusjuhend



1. Ettevalmistus

Puurige vähemalt 70 mm läbimõõduga auk läbi SOLITEX ADHERO ja ehitusdetaili.

Enne teipimist puhastage aluspinnad .

Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Vajadusel eemaldage niiskus nt märgtolmuimejaga.

3. Ühendus

Ühendage plasttoru või voolik põranda äravoolutoruga ja kinnitage see libisemiskindlalt.

Juhtige vesi ohutult hoonest eemale.



2. Paigaldus

Lükake põranda äravool puurimisavasse (kinnitage vajadusel süvistavate kruvidega) ja kleepige see ilma voltideta SOLITEX ADHERO külge TESCON VANA-ga.

Süsteemi ehitusteip peab olema kanga pinnal ca 30–50 mm ja sama palju ka ADHERO Floor Drainil.

Kogu tekkiv vesi tuleb hoonest eemale juhtida.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de