# Consignes de mise en oeuvre ADHERO Floor Drain

## ADHERO Floor Drain - Mise en place



### 1. Préparation

Forer un trou d'au moins 70 mm de diamètre à travers SOLITEX ADHERO et l'élément porteur.

Nettoyer les supports avant le collage.

Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides. Le cas échéant, éliminer l'humidité à l'aide d'un aspirateur à eau.

#### 3. Raccordement

Raccorder le tube en plastique ou le flexible de la gouttière au tuyau du siphon et le bloquer pour empêcher tout glissement. Evacuer l'eau du bâtiment en toute sécurité.



### 2. Montage

Insérer le siphon de sol dans le trou foré (éventuellement, le bloquer avec des vis à tête fraisée), puis le coller sans plis à l'aide du ruban adhésif TESCON VANA l'écran SOLITEX ADHERO. Veiller à ce que le ruban adhésif colle sur le ruban sur une longueur suffisante (min. 30 mm).

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 eMail: info@proclima.de

