

Consigli per l'applicazione **ADHERO Floor Drain**

Installazione scarico a pavimento ADHERO



1. Preparazione

Effettuare un foro di almeno 70 mm di diametro attraverso SOLITEX ADHERO e l'elemento portante.

Prima dell'incollaggio pulire il sottofondo. L'incollaggio non può essere realizzato su sottofondi ghiacciati. Non devono essere presenti sostanze antiadesive sui materiali da incollare (ad es. grassi o siliconi). I sottofondi devono essere sufficientemente asciutti e robusti. Eventualmente eliminare l'umidità con un aspiraliquidi.

3. Collegamento

Collegare il tubo di plastica o il tubo flessibile della grondaia al tubo dello scarico a pavimento e fissarlo per evitare che scivoli. Garantire lo scarico dell'acqua fuori dall'edificio.



2. Montaggio

Inserire lo scarico a pavimento nel foro (event. fissare con viti a testa svasata) e incollare senza pieghe con TESCON VANA su SOLITEX ADHERO 1000 / 3000.

Accertarsi che la giunzione sovrapposta dello scarico a pavimento sia sufficiente (min. 30 mm).

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de