

Verwerkingsaanwijzingen

ADHERO Floor Drain

Inbouwen van ADHERO Floor Drain



1. Voorbereiding

Boor een gat met een diameter van minimaal 70 mm door het dragende element en door SOLITEX ADHERO.

Maak de ondergrond voor het verlijmen schoon. Verlijmen op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Zorg dat er geen afstotende stoffen (bijv. vetten of siliconen) op de te verlijmen ondergrond aanwezig zijn. Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn. Verwijder vocht indien nodig met een waterstofzuiger.

3. Aansluiting

Sluit een kunststof buis of een tijdelijke hemelwaterafvoer aan op de uitgang van de vloerafvoer en zorg dat deze niet los kan raken. Leid het waterafvoersysteem zorgvuldig naar buiten.



2. Montage

Schuif de vloerafvoer in het gat en bevestig deze indien nodig met verzonken schroeven. Verlijm de vloerafvoer vervolgens zonder plooien met TESCON VANA op SOLITEX ADHERO.

Gebruik voldoende tape om de vloerafvoer goed te verlijmen (min. 30 mm).

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de