

Verwerkingsaanwijzingen **DASATOP® FIX**

Verwerkingsstappen



1. Met de hand op lengte maken

De deklat eenvoudig op de gewenste lengte afbreken.



2. Deklat vastzetten

De deklat DASATOP FIX op de spant plaatsen en bijv. met een nietpistool vastzetten.

Randvoorwaarden

Afstand van de bevestigingsmiddelen moet ca. 15cm zijn.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de