

Paigaldusjuhend

EXTOSEAL[®] MAGOV

Paigaldusjuhend



1. Teibi m  tmine

Rullige teip vajalikus pikkuses lahti ja l  igake maha.



2. Esimese eralduskile eemaldamine

Voltige teip keskelt kokku ja eemaldage esimene eralduskile.



3. Kleepimine toru k  lge

Pange teip vastu toru ja kleepige j  rkj  rgult   mber toru.
Teibi otstes peab olema piisav   lekattumine.



4. Kleepimine tasapinnale

Eemaldage t  elikult teine eralduskile.
P   rake teip j  rk-j  rgult vastu pinda ja kleepige samm-sammult   mberringi kinni.



5. H   ruge teip kinni!

H   ruge kindlasti teip tugevasti.
J  lgida, et vastusurve oleks piisav.
Eriti efektiivselt ja k  si s  stvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.



6. Kasutatav ka v  listingimustes

Teibiga EXTOSEAL MAGOV saab ka v  ljapoolle j   vaid l  biviike nt l  bi fassaadide, aluskatuse- ja aluskattekangetele ning plaatmaterjalidele kindlalt   hendada.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks p  hkida, lapiga   le k  ia v  i puhastada suru  huga. K  lmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva v  i silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kande  imega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral. Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonest või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad. Mittekandvad aluspinnad soovitage eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega.

Paigaldustemperatuur nii päeval kui ka öösel peab püsima $> 5^{\circ}\text{C}$. Kui esialgne nake ei ole rahuldav, võib teibi halli butüülkautšukiga kaetud külge niisutada lahustiga (nt lakibensiin). Lahusti suurendab butüülkautšuki kleepuvust madalal temperatuuril. Kuumus parandab ehitusteibi isekleepuvaid omadusi.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de