

Toruläbiviigud WELDANO ROFLEX MODI 50-ga



1. Ettevalmistus

Enne SOLITEX WELDANO 3000 keevitamist tuleb aluspinnad lapiga üle puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.



2. Liite teostamine

WELDANO ROFLEX MODI 50 üle toru tõmmata.

Veenduge, et WELDANO ROFLEX MODI 50 veesuunaja osutab ülespoole (harja poole).



3. Mansett aluskattele keevitada

Keevitage mansett WELDANO TURGA (HS) keevisainega või kuumaga õhuga. Efektiivne vuugi laius (niisutatud ala) peab olema vähemalt 5 cm ja ulatuma WELDANO ROFLEX MODI 50 servani. Rullige mansett kindlalt kinni.



4. Ääriku tihendamine

Soovitatakse WELDANO ROFLEX MODI 50 lisatihendamist ehitustei biga TESCON VANA .

Toruläbiviigud WELDANO ROFLEX MODI 130-360-ga



1. Ettevalmistus

Enne SOLITEX WELDANO 3000 keevitamist tuleb aluspinnad lapiga üle puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.



2. Liite teostamine

WELDANO ROFLEX MODI üle toru tõmmata.



3. Mansett aluskattele keevitada

Keevitage mansett WELDANO TURGA (HS) keevisainega või kuuma õhuga. Efektive vuugi laius (niisutatud ala) peab olema vähemalt 5 cm ja ulatuma WELDANO ROFLEX MODI servani. Rullige mansett kindlalt kinni.

Aluspinnad

Enne SOLITEX WELDANO 3000 keevitamist tuleb aluspinnad lapiga üle puhastada.

Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikeevitamised.

Raamtingimused

Kuumaõhuga või plastkeevisainega keevitamise ajal hõõruda ühendus ROLLFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Vihma- ja veekindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aluskatusekangastega.



4. Ääriku tihendamine

Soovitame WELDANO ROFLEX MODI lisatihendamist ehitusteibiga TESCON VANA.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de