

Paigaldusjuhend



1. Soone mõõtmine

Vajaliku TESCON INCAV-i küljepikkuse tuvastamiseks lükake mõõtepulk nii sügavale soonde kui võimalik.



2. Külgede lühemaks lõikamine

Asetage TESCON INCAV lapiti lõikealusele. Asetage mõõtepulk koos saadud tulemusega serviti lõigatava pinna tippu. Joonduge eraldusriba serva järgi ja lõigake nurk maha.

3. Eemaldage eraldusriba

Asetage TESCON INCAV püstisesse asendisse ja eemaldage eraldusriba mõlema lühikese külje pealt.



4. Kleepige soonde

Lükake peale jäetud eralduskiledega osa nurka ja kleepige mõlema lühikese küljega katuseakna soone pinnale.



5. Kleepige mööda aknapalet

Lõpuks eemaldage järk-järgult eraldusriba pikkadelt külgedelt ja kleepige TESCON INCAV palele.



6. Hõõruge teip kinni!

Eriti efektiivselt ja käsi säästvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.



7. Kleepiv pind seespool

Teiste kasutusvõimaluste korral saab TESCON INCAV-i lihtsalt pahupidi pöörata.

Niimoodi satub kleepuv pind väljastpoolt sissepoole.



8. Servade ülekleepimine tagab kindluse

Eriti heaks tihendamiseks nurkades saab TESCON INCAV-i vormidetaile nii üle kleepida kui ka voltida.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangetega ja tuuletõkkekangetega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või mittekorrodeerivate metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de